

AF47.10-P-6000D	L'indicateur de niveau de carburant indique que le réservoir n'est plein qu'aux 3/4 alors qu'il est plein	25.2.02
-----------------	---	---------

**TYPE 203.### #A à partir de 252580 jusqu'à 304093,**  
**203.### #F à partir de 182331 jusqu'à 232212**  
**avec MOTEUR 111, 112**

**Avis de modifications**

14.3.02	Remplace la AF47.10-P-6000D du 05.03.2002	Titre modifié	
---------	---	---------------	--

**N° d'opération des libellés de travail ou textes standard et normes de durée**

Catégorie	N° d'opération	Libellé de travail
P	477040	Remplacer le transmetteur (1) pour l'indicateur de niveau de carburant

Code incident	Cause	Remède	
47 006 H2	Transmetteur pour indicateur de niveau de carburant	1 Déposer, poser, remplacer le transmetteur (module) sur le côté droit.	
	<b>i</b> En raison de paires de tolérances défavorables du transmetteur du réservoir en liaison avec du carburant, le transmetteur peut avoir un fonctionnement dur. L'indicateur de niveau de carburant indique que le réservoir n'est plein qu'aux 3/4 alors qu'il est plein		

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.