



P80.20-2628-09

## Représentation sur le type 203.0

A1	Combiné d'instruments	M14/10	Moteur verrouillage centralisé, trappe de réservoir	N73	Calculateur EZS
A2/72	Module amplificateur 2, antenne intégrée à la vitre	N2/7	Calculateur systèmes de retenue	S17/3	Contacteur de porte avant gauche
A8/1	Emetteur-clé	N10/2	Calculateur SAM avec module à fusibles et à relais, arrière	S17/4	Contacteur de porte avant droite
A26/1	Unité de réception IR, AVG	N69/1	Calculateur porte avant gauche	S17/5	Contacteur de porte arrière, côté gauche (seulement type 203.0/2)
A26/2	Unité de réception IR, avant, côté droit (seulement I et H)	N69/2	Calculateur commande porte AVD	S17/6	Contacteur de porte arrière, côté droit (seulement type 203.0/2)
M14/5	Moteur verrouillage centralisé porte avant, côté droit	N69/3	Calculateur de porte arrière, côté gauche (seulement type 203.0/2)	S20/1s6	Contacteur ouverture couvercle de coffre (seulement type 203.0)
M14/6	Moteur verrouillage centralisé porte avant, côté gauche	N69/4	Calculateur de porte arrière, côté droit (seulement type 203.0/2)	S88/4	Contacteur pêne cliquet de blocage
M14/8	Moteur verrouillage centralisé porte arrière, côté gauche (seulement type 203.0/2)	N72/1	Calculateur unité de commande supérieure	S88/4m1	Moteur ZV
M14/9	Moteur verrouillage centralisé porte arrière, côté droit (seulement type 203.0/2)	N72/1s6	Contacteur intérieur verrouillage centralisé	S88/6	Contacteur couvercle de coffre
				S88/8	Contacteur couvercle de coffre commande par l'extérieur

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.